

Matrix Technology Inc.

# FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA DOBLE

MANUAL DE USUARIO

MPS-3003LK-2 / MPS-3005LK-2

# CONTENIDO

1.INFORMACION GENERAL	
1-1 Sumario	2
1-2 Advertencia	2
1-3 Especificaciones Eléctricas	3
2.INSTALACION Y REVISION	
2-1 Revisión Externa	4
2-2 Revisión Eléctrica	
2-3 Preparación antes de usar	5
3.DESCRIPCION DEL PANEL	
3-1-1 Vista Panel Frontal y Posterior	6
3-1-2 Descripción del panel	7
4.OPERACION Y CALIBRACION	
4-1 Operación	8
4-1-1 Configurando límite de corriente	8
4-1-2 Configurando salida de tensión constante	9

# 1. INFORMACION GENERAL

#### 1-1 Sumario

Los modelos MPS-3003LK-2 y MPS-3005LK-2 son fuentes de alimentación de DC lineales, estables y de alto desempeño. La entrada de alimentación requiere una sola fase seleccionable de 110/220V~, 50/60 Hz.

Tienen un interruptor de control de salida de tensión ; una salida variable y una salida fija, displays para mostrar el valor de la tensión de salida; y función de protección contra sobrecarga.

Las fuentes de alimentación aseguran ocho horas continuas de funcionamiento a su máxima capacidad de trabajo. El rango de salida de la tensión o corriente puede ser continuamente ajustado.

Estas fuentes de alimentación, están diseñadas para ser durables, brindar servicio a largo plazo. El despliegue dual permite la comprobación de ambos parámetros tensión y la corriente eléctrica. Es ideal para el laboratorio, el servicio y el mantenimiento.

#### 1-2 Advertencia

- 1) Mantenga la fuente en un ambiente de buena ventilación y bajos porcentajes de humedad.
- 2) Mantenga el equipo alejado de fuentes de calor.
- 3) No coloque la fuente de alimentación en un lugar con alta vibración o donde haya alta emisión de polvo.
- 4) Antes de conectar el equipo a la corriente eléctrica, inspeccione si la tensión de la línea es el correcto de acuerdo a las especificaciones de entrada del equipo.

Ψ

# 1-3.1 Especificaciones eléctricas

30V, 2/3/5A



### **CARACTERISTICAS**

- \* SALIDA DUAL
- \* ALTA ESTABILIDAD Y REGULACIÓN
- \* SALIDA DE TENSIÓN Y CORRIENTE CONSTANTE
- \* PROTECCION DE SOBRECARGA
- \* TAMAÑO PEQUEÑO.
- \* PANEL DUAL DE MULTIMETROS DIGITALES
- \* ALTA EFICIENCIA
- \* FUENTE DE ALTO PODER
- \* DISEÑO COMPACTO

MODELO	MPS-3003LK-2	MPS-3005LK-2
SALIDA DE TENSION (CV)	0-30Vcc,5Vcc (FIJA)	0-30Vcc, 5Vcc (FIJA)
SALIDA DE CORRIENTE (CC)	0-3A, 1A (FIJA)	0-5A, 1A (FIJA)
RECHAZO DE RIZO	0.3 rms	0.3 rms
REGULACION DE LINEA	≤0.005%+2mV	≤0.005%+2mV
REGULACION DE CARGA	≤0.005%+2mV	≤0.005%+2mV
RESOLUCION DE TENSION	0.1V	0.1V
RESOLUCION DE CORRIENTE	0.01A	0.01A

<del>-</del>

EXACTITUI 5V / 1A	O SALIDA FUENTE DE	±1□	±1 □
RIZO DE S 1A	ALIDA FUENTE DE 5V /	≤2mVrms	≤2mVrms
TIEMPO TRANSCIE	DE RECUPERACION NTES	100 (50% CARGA ,MINIMA CARGA 0.5A)	
DISPLAY	TENSION	DISPLAY DE 3 ½ DIGITOS	
DISPLAI	CORRIENTE	DISPLAY DE 3 ½ DIGITOS	
HUMEDAD	DE OPERACION	0-40 , 80% H.R.	
ALIMENTACIÓN DE ENTRADA		110/220V∼ , 50/60 Hz	
ACCESORIOS		MANUAL, CABLE DE ALIMENTACION	
DIMENSION (ANCHO*LARGO*ALTO mm)		310*165*130	330*165*130
PESO (KG)		5.6	7.2

Ψ

# 2. INSTALACION Y REVISION

#### 2-1 Revisión Externa

Al abrir la caja, revise las condiciones externas del equipo, como el estado del gabinete, el de los displays, etc. Si usted encuentra cualquier daño o perjuicio en el producto, por favor contacte a MATRIX o a su distribuidor.

#### 2-2 Revisión Eléctrica

 Revise en la parte posterior, que el selector de entrada de alimentación se encuentre en la posición 110V y no en la posición 220V

- Verifique que la posición del interruptor de encendido se encuentre en la posición de apagado (OFF).
- 3) Revise que su fuente de energía eléctrica este presente
- 4) Conecte al enchufe de CA, el cable de alimentación de su equipo.
- Mueva la perilla de "Tensión" al valor mínimo, y encienda el equipo.
- 6) Mueva la perilla de "Corriente " al valor máximo y revise el medidor de tensión moviendo la perilla de tensión para verificar que trabaja adecuadamente.
- 7) Poniendo las terminales de salida en corto, revise el medidor de corriente, cuyo valor debe ser el máximo. Para este caso ajuste el valor de tensión entre 5 y 10 V.
- 8) Revise que el LED (indicador de CC) encienda, moviendo la perilla de corriente en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- Salida fija de 5V: Compruebe el valor de esta salida de tensión usando un voltmetro.

## 2-3 Preparación antes de usar

Considere las siguientes condiciones antes de usar el equipo.


- La condición de entrada de suministro de fuerza deberá ser la conveniente.
- La parte trasera de suministro de fuerza disipa mucho calor, por lo que deberá ser instalado en un lugar bien ventilado.

Ψ

- 3) Permita la libre ventilación en la parte inferior y superior, a lo largo y a lo ancho del mismo, así que debe evitar ponerse otro equipo muy cerca de este.
- 4) No lo instale en un lugar donde se excede de calor, humedad y polvo.
- 5) Utilice el cable de salida de tensión de longitud corta. Esto con la finalidad de evitar pérdidas.

# 3. DESCRIPCION DEL PANEL

## 3-1-1 Panel Frontal y Posterior






Fig 1) Vista panel frontal

Fig 2) Vista panel posterior

## 3-1-2 Descripción del panel:

- El indicador CV.: Enciende cuando la fuente de alimentación esta en modo de operación de voltaje constante
- El indicador C.C.: Enciende cuando la fuente de alimentación esta en modo de operación de corriente constante
- 3) Indicador de bloqueo de salida.
- 4) Interruptor de salida: Cuando se enciende la fuente, la salida es protegida y puesta a cero. Sin embargo el medidor de tensión mostrará la tensión a ser suministrada. Presione este botón y el LED del indicador de bloqueo de salida encenderá, y será suministrada tensión en la salida principal. Presione nuevamente este botón, el LED se apagará y será interrumpida la salida de tensión.
- 5) Interruptor de alimentación: Encendido = ON, Apagado = OFF
- 6) Display de Tensión. Indica la tensión de salida.
- 7) Display de Corriente. Indica la corriente de salida.
- 8) Perilla de ajuste de tensión.
- 9) Perilla de ajuste fino de tensión.
- 10) Perilla de ajuste de corriente.
- 11) Perilla de ajuste fino de corriente.
- 12) Terminal negativa "-" de la salida fija de 5V.
- 13) Terminal positiva "+" de la salida fija de 5V.
- 14) Terminal negativa " " de la salida variable.

Ψ

.

- 15) "GND": Tierra física y de chasis.
- 16) Terminal positiva "+" de la salida variable.
- 17) Selección de tensión de la línea (110V o 220V.)
- 18) Porta fusible.
- 19) Conector de entrada de CA: La entrada deberá estar dentro del rango de voltaje de la línea.

# 4. OPERACION Y CALIBRACION

## 4-1 Operación

## 4-1-1 Configurando el limite de corriente.

- 1) Mueva el interruptor de poder en la posición "ON"
- Temporalmente ponga en corto las terminales (+) y (-) de la fuente de alimentación con una punta de prueba.
- Rote la perilla de Tensión desde cero hasta que el indicador de CC encienda.
- 4) Ajuste el control de corriente hasta el deseado limite de corriente
- 5) El limite de corriente ahora ha sido configurado (Protección de sobre carga)
  - 6) Separe ahora la punta de prueba para quitar el corto.

## 4-1-2 Configurando salida de tensión constante

- Mueva el interruptor de poder en la posición "ON", el indicador CV encenderá.
- 2) Ajuste la perilla de tensión (Grueso y Fino) hasta obtener el valor deseado de tensión. Presione el botón "OUTPUT", el indicador luminoso encenderá y tendrá tensión en la terminal de salida.

AG ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.
REPÚBLICA DEL SALVADOR 20-2PISO, CENTRO
MÉXICO, D.F.
TEL. (55)5130-7210

.